Futterreinigungsgerät elektrisch

30x33x17cm - inkl. drei Behälter - stufenloser Regler - 15W - 220V

Bedienung:
Stellen Sie zwei Behälter unten in das Gerät (1).
Schalten Sie das Gerät ein.
Das zu reinigende Futter wird oben (2) eingeschüttet.
Je nach Art des Körnerfutters justieren Sie die Reingungswirkung durch Betätigung des stufenlosen Regelknopfes (3).

Das Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Lappen reinigen.
Nicht unter laufendes Wasser setzen oder ständiger Feuchtigkeit aussetzen.

Birds and more Hungenberg

41516 Grevenbroich / Germany • **Bilderstöckchen 7**
Tel.02182 / 57 82 637 - Fax.02182 / 57 82 639
Mail: info@birdsandmore.de • www.birdsandmore.de