

## Anleitung Keimapparat

### Erklärung zu den Abbildungen der beigelegten Originalbroschüre

1. Schritt: Verteilen Sie das Saatgut gleichmäßig in den Behälter.
2. Schritt: Füllen Sie den Wasser-Behälter bis zur Maximalen Grenze.
3. Schritt: Befestigen Sie den Sprossenbehälter auf dem Wasserbehälter. Setzen Sie die montierte Wasserröhre in den Sprossenbehälter ein. Achten Sie darauf die Röhrenrichtung nicht verkehrt einzusetzen.
4. Schritt: Legen Sie das Saatgut in den Sprossenbehälter und setzen den Sprenger richtig herum auf die Wasserröhre und setzen dann Deckel drauf.
5. Schritt: Stecken Sie das Kabel in die Steckdose und schalten das Gerät an. Die Samen werden nun alle 25 Minuten je 5 Minuten lang besprüht.
6. Schritt: Automatische Entwässerung. Entfernen Sie den Sprenger und setzen den Abflussrohr ein. Schalten Sie den Knopf an und beginnen mit dem entwässern.
7. Schritt: Damit das Gerät vollständig trocknet, stellen Sie es, wenn möglich ein wenig unter die Sonne.

### Wie gutes Keimfutter am besten gedeiht

1. Samen Auswahl: Bitte wählen Sie die Saisongemäßen Samen für eine hohe Keimfähigkeit und vermeiden schlechte, von Motten angefressene und alte Saaten.
2. Einweichen: Vor dem keimen sollten die Samen 6 Stunden im Wasser einweichen. Dieser Vorgang dient dem schnelleren gedeihen.
3. Samen säen: Die Menge kann je nach Bedarf variieren. Bis zu 200g trockene Samen sind im Normalfall ausreichend. Die eingeweichten Samen müssen gleichmäßig in den dafür vorgesehenen Behälter verteilt werden.
4. Bewässern: Bitte füllen Sie den Wassertank bis zum Maximal-Strich mit reinem Wasser. Nach dem anschalten, läuft die Bewässerung automatisch ab.
5. Licht: Bitte passen Sie das Licht dem Wachszustand der entsprechenden Samen an. Zum Beispiel mögen Sojabohnen und Mungbohnen den dunklen Zustand, andere Samen brauchen wiederum mehr Licht während des Wachstums. Bitte wählen Sie den richtigen Platz um starke Sonnenbestrahlung zu vermeiden.

### Wichtige Hinweise

1. Vor dem Säubern schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker.
2. Das Gerät unter Wasser zu halten wird strengstens untersagt. Dies kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr funktioniert und kann auch zum Stromschlag führen.
3. Um zu vermeiden, dass die Wasserpumpe kaputt geht, sollte das Gerät nicht angeschaltet werden, bevor das Gefäß für Wasser befüllt ist.
4. Ziehen Sie den Stecker nie mit nassen Händen.
5. Reinigen Sie jedes einzelne Teil nach dem Gebrauch. Das obere Tablett sollte mit 60° Wasser gereinigt werden, oder für eine kurze Zeit in die Sonne gestellt werden, um die Bakterien abzutöten.
6. Bewahren Sie die Maschine immer Sauber auf. Lassen Sie kein Wasser im Behälter für längere Zeit stehen.
7. Der Sprenger sollte zum Säubern herausgenommen werden.